

Bruksanvisning Powerslave 12v lithium booster



POWER	Skru av og på boosterens ved «ON» og «OFF» knappene. Den grønne LED viser batteriets ladetilstand. Hvis kun den røde LED lyser, har boosterens lukket, og trenger lading. AUTO STRØM AV skruer boosterens av etter 1 minutt uten betjening.
SIGNAL	Denne indikerer om booster er riktig tilkoblet og alt er OK. Hvis grønn LED lyser kan man trykke på START knappen Hvis rød LED lyser er startknappene blokkert. Følgende kan da være årsak 1. Ingen kontakt på klemmer 2. Feilkobling (+/-) 3. Kortslutning 4. Feil spenning oppdaget (Over 14,5v)
START	Når grønn LED lyser, kan man trykke på 12 knappen for å aktivere boosterens i 70 sekunder. Etter dette vil batteriet bli testet. 12 knappen virker mellom 0,1-14,6v
EMERGENCY-PROGRAM	Hvis kjøretøyet er helt tomt for strøm, eller ikke har batteri tilkoblet, kan man holde inne 12 knappen i 3 sekunder for å overstyre sikkerhetsfunksjonene i startboosterens, og tvangskjøre strøm ut på klemmene. NB: Vær da sikker på riktig systemspenning og polaritet!
ACCU	Når denne røde LED blinker og lager pipelyd, er boosterens tom for strøm, og må lades for at ikke det interne batteriet skal bli skadet.
TEST GENERATOR	Hvis den grønne LED lyser, indikerer dette at generator i kjøretøyet produserer strøm (over 13,8v)
MEMO	Denne er beregnet for å holde minne i kjøretøy ved demontering og skift av batteriet i kjøretøyet. Sett kabelen i sigarettuttak eller i OBD2 kontakt. Trykk på MEMO knapp for å holde minnestrøm på kjøretøyet. Det er en 8A sikring på dette systemet, lokalisert på høyre side av boosterens.

Norsk importør av produktet: