


**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

DE      Benutzerhandbuch  
EN      User manual  
FR      Manuel d'utilisation  
IT      Manuale dell'utente  
NL      Handleiding  
ES      Manual de usuario  
PT      Manual do usuário

## GENERADORES GASOLINA




GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION





# SICHERHEIT / SAFETY / SÉCURITÉ / SICUREZZA / VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA

	<p><b>DE</b> Führen Sie eine Sichtprüfung der externen und internen Komponenten durch</p> <p><b>EN</b> Perform a visual inspection of the external and internal components.</p> <p><b>FR</b> Effectuez une inspection visuelle des composants externes et internes.</p> <p><b>IT</b> Eseguiere un'ispezione visiva dei componenti esterni e interni.</p> <p><b>NL</b> Voer een visuele inspectie uit van de externe en interne componenten.</p> <p><b>ES</b> Realice una inspección visual de los componentes externos e internos.</p> <p><b>PT</b> Realize uma inspeção visual dos componentes externos e internos.</p>		<p><b>DE</b> Der Temperaturbereich für die Verwendung dieses Geräts liegt zwischen + 5°C und + 40°C.</p> <p><b>EN</b> The temperature range for the use of this equipment is between + 5°C and + 40°C</p> <p><b>FR</b> La plage de température pour l'utilisation de cet équipement est comprise entre + 5°C et + 40°C</p> <p><b>IT</b> L'intervallo di temperatura per l'uso di questa apparecchiatura è compreso tra + 5°C e + 40°C.</p> <p><b>NL</b> Het temperatuurbereik voor het gebruik van deze apparatuur ligt tussen + 5°C en + 40°C.</p> <p><b>ES</b> El rango de temperatura para el uso de este equipo está entre +5°C y +40°C.</p> <p><b>PT</b> A faixa de temperatura para o uso deste equipamento está entre + 5°C e + 40°C.</p>
	<p><b>DE</b> Alle Gegenstände müssen regelmäßig gereinigt werden.</p> <p><b>EN</b> All items must be cleaned regularly.</p> <p><b>FR</b> Tous les articles doivent être nettoyés régulièrement.</p> <p><b>IT</b> Tutti gli articoli devono essere puliti regolarmente.</p> <p><b>NL</b> Alle items moeten regelmatig worden schoongemaakt.</p> <p><b>ES</b> Todos los elementos deben limpiarse regularmente.</p> <p><b>PT</b> Todos os itens devem ser limpos regularmente.</p>		<p><b>DE</b> Stellen Sie sicher, dass alle Filter ersetzt sind regelmäßig</p> <p><b>EN</b> Make sure all filters are replaced regularly.</p> <p><b>FR</b> Assurez-vous que tous les filtres sont remplacé régulièrement.</p> <p><b>IT</b> Assicurarsi che tutti i filtri siano sostituito regolarmente.</p> <p><b>NL</b> Zorg ervoor dat alle filters regelmatig worden vervangen.</p> <p><b>ES</b> Asegúrese que todos los filtros se sustituido regularmente.</p> <p><b>PT</b> Verifique se todos os filtros estão substituído regularmente.</p>
	<p><b>DE</b> Die Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist farblos und farblos und sehr gefährlich. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS AN EINEM GESCHLOSSENEN S TANDORT ODER MIT SCHLECHTER BELÜFTUNG.</p> <p><b>EN</b> The exhaust gases contain carbon monoxide. This gas is colorless and colorless and is very dangerous. NEVER USE THE EQUIPMENT IN A LOCATION CLOSED OR WITH POOR VENTILATION.</p> <p><b>FR</b> Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore et incolore et est très dangereux. NE JAMAIS UTILISER L'ÉQUIPEMENT DANS UN ENDROIT FERMÉ OU AVEC UNE MAUVAISE VENTILATION.</p> <p><b>IT</b> I gas di scarico contengono monossido di carbonio. Questo gas è incolore e incolore ed è molto pericoloso. NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIATURA IN UN LUOGO CHIUSO O CON VENTILAZIONE SCARSA.</p> <p><b>NL</b> De uitaatgassen bevatten koolmonoxide. Dit gas is kleurloos en kleurloos en is zeer gevaarlijk. GEBRUIK DE APPARATUUR NOOIT OP EEN GESLOTEN LOCATIE OF MET SLECHTE VENTILATIE.</p> <p><b>ES</b> Los gases del escape contienen monóxido de carbono. Este gas es inoloro e incoloro y es muy peligroso. NUNCA UTILICE EL EQUIPO EN UN LUGAR CERRADO O CON POBRE VENTILACIÓN.</p> <p><b>PT</b> Os gases de escape contêm monóxido de carbono. Este gás é incolor e incolor e é muito perigoso. NUNCA USE O EQUIPAMENTO EM LOCAL FECHADO OU COM POUCA VENTILAÇÃO.</p>		<p><b>DE</b> Die Reparatur des generators muss zu diesem Zweck von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden</p> <p><b>EN</b> The repair of the generator must be carried out by qualified and authorized personnel for this purpose</p> <p><b>FR</b> La réparation du générateur doit être effectuée par du personnel qualifié et autorisé à cet effet</p> <p><b>IT</b> La riparazione del generatore deve essere eseguita da personale qualificato e autorizzato a tale scopo</p> <p><b>NL</b> Hier moet de reparatie van de generator worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel</p> <p><b>ES</b> La reparación del generador debe ser realizada por personal cualificado y autorizado para este fin</p> <p><b>PT</b> O reparo do gerador deve ser realizado por pessoal qualificado e autorizado para esse fim.</p>


# SICHERHEIT / SAFETY / SÉCURITÉ / SICUREZZA / VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA

	<p><b>DE</b> Lagern Sie den generators an einem Ort mit guter Belüftung.</p> <p><b>EN</b> Store the generator in an area with good ventilation</p> <p><b>FR</b> Stockez le générateur dans un endroit bien ventilé.</p> <p><b>IT</b> Conservare il generatore in un'area ben ventilata per questo scopo.</p> <p><b>NL</b> Bewaar de generator in een goed geventileerde ruimte</p> <p><b>ES</b> Almacene el generador en un área con buena ventilación para este fin</p> <p><b>PT</b> Armazene o gerador em uma área com boa ventilação.</p>		<p><b>DE</b> Die Garantie erlischt automatisch, wenn Sie den beschriebenen Start- und Stoppvorgang nicht befolgen.</p> <p><b>EN</b> The guarantee is automatically canceled if you do not follow the described start and stop process.</p> <p><b>FR</b> La garantie est automatiquement annulée si vous ne suivez pas le processus de démarrage et d'arrêt décrit.</p> <p><b>IT</b> La garanzia viene automaticamente annullata se non si segue il processo di avvio e arresto descritto.</p> <p><b>NL</b> De garantie wordt automatisch geannuleerd als u het beschreven start- en stopproces niet volgt</p> <p><b>ES</b> La garantía queda automáticamente anulada si no sigue el proceso descrito de arranque y paro</p> <p><b>PT</b> A garantia é cancelada automaticamente se você não seguir o processo de inicio e parada descrito.</p>
	<p><b>DE</b> Die Nichtbeachtung des beschriebenen Vorgangs kann das Gerät beschädigen</p> <p><b>EN</b> Failure to follow the described process may damage the equipment. For this purpose</p> <p><b>FR</b> Le non-respect du processus décrit peut endommager l'équipement.</p> <p><b>IT</b> La mancata osservanza del processo descritto può danneggiare l'apparecchiatura A tale scopo</p> <p><b>NL</b> Het niet opvolgen van de beschreven procedure kan de apparatuur beschadigen. Voor dit doeleinde</p> <p><b>ES</b> No respetar el proceso descrito, puede dañar el equipo.</p> <p><b>PT</b> O não cumprimento do processo descrito pode danificar o equipamento.</p>		<p><b>DE</b> Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern, die sich aufgrund der Vibration des Geräts lösen könnten.</p> <p><b>EN</b> Check the screws and nuts that due to the vibration of the equipment could loosen.</p> <p><b>FR</b> Vérifiez les vis et les écrous qui, en raison des vibrations de l'équipement, pourraient se desserrer.</p> <p><b>IT</b> Controllare le viti e i dadi che a causa della vibrazione dell'attrezzatura potrebbero allentarsi.</p> <p><b>NL</b> Controleer de schroeven en moeren die door de trillingen van de apparatuur zouden kunnen loskomen.</p> <p><b>ES</b> Verifique los tornillos y tuercas que debido a la vibración del equipo podrían aflojarse.</p> <p><b>PT</b> Verifique os parafusos e porcas que devido à vibração do equipamento podem afrouxar.</p>
	<p><b>DE</b> Für die Verwendung der Geräte sind Öl und Kraftstoff von guter Qualität unerlässlich.</p> <p><b>EN</b> Good quality oil and fuel are imperatives for using the equipment.</p> <p><b>FR</b> Une huile et un carburant de bonne qualité sont impératifs pour l'utilisation de l'équipement.</p> <p><b>IT</b> Olio e carburante di buona qualità sono indispensabili per l'utilizzo dell'attrezzatura.</p> <p><b>NL</b> Olie en brandstof van goede kwaliteit zijn noodzakelijk voor het gebruik van de apparatuur.</p> <p><b>ES</b> Aceite y combustible de buena calidad son imperativos para el uso del equipo.</p> <p><b>PT</b> Óleo e combustível de boa qualidade são imperativos para o uso do equipamento.</p>		<p><b>DE</b> Die Langzeitlagerung sollte an einem trockenen Ort erfolgen. Frost kann die Ausrüstung beschädigen. Trocken Sie die Geräte vor der Lagerung gründlich und lagern Sie sie an einem trockenen und nicht kalten Ort.</p> <p><b>EN</b> Long-term storage should be done in a dry place. Frost can damage the equipment. Thoroughly dry equipment before storage and store in a dry, not cold place.</p> <p><b>FR</b> Le stockage à long terme doit être effectué dans un endroit sec. Le gel peut endommager l'équipement. Sécher soigneusement l'équipement avant le stockage et le stocker dans un endroit sec et non froid.</p> <p><b>IT</b> La conservazione a lungo termine deve essere effettuata in un luogo asciutto. Il gelo può danneggiare l'attrezzatura. Asciugare accuratamente l'attrezzatura prima di riporla e riporla in un luogo asciutto, non freddo, secco y no frío.</p> <p><b>NL</b> Langdurige opslag moet op een droge plaats gebeuren. Vorst kan de apparatuur beschadigen. Droog de apparatuur grondig voordat u ze opbergt en bewaar ze op een droge, niet koude plaats.</p> <p><b>ES</b> Un almacenaje de larga duración debe realizarse en lugar seco. Las heladas pueden dañar el equipo. Seque completamente el equipo antes del almacenaje y guárdelo en lugar seco y no frío.</p> <p><b>PT</b> O armazenamento a longo prazo deve ser feito em local seco. Frost pode danificar o equipamento. Seque bem o equipamento antes de armazená-lo e guarde-o em local seco e não frio, seco y no frío.</p>

# SICHERHEIT / SAFETY / SÉCURITÉ / SICUREZZA / VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA

	<p><b>DE</b> Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Flammen und Funken, wenn Sie den generators verwenden oder den Tank füllen. Lagern Sie den generators nicht in der Nähe von brennbarem Material, um Explosionsgefahr zu vermeidende.</p> <p><b>EN</b> Do not smoke and avoid flames and sparks when using the generator or when filling the tank. Do not store the generator near flammable material to avoid explosion hazard.</p> <p><b>FR</b> Ne fumez pas et évitez les flammes et les étincelles lors de l'utilisation du générateur ou lors du remplissage du réservoir. Ne stockez pas le générateur à proximité de matériaux inflammables pour éviter tout risque d'explosion.</p> <p><b>IT</b> Non fumare ed evitare fiamme e scintille quando si utilizza il generatore o quando si riempie il serbatoio. Non conservare il generatore vicino a materiale infiammabile per evitare il rischio di esplosione.de explosión.</p> <p><b>NL</b> Rook niet en vermijd vlammen en vonken bij gebruik van de generator of bij het vullen van de tank. Bewaar de generator niet in de buurt van brandbaar materiaal om explosiegevaar te voorkomen.</p> <p><b>ES</b> No fume y evite las llamas y chispas durante el uso del generador o durante el llenado del depósito. No almacene el generador cerca de material inflamable para evitar peligro de explosión.para este fin</p> <p><b>PT</b> Não fume e evite chamas e faiscas ao usar o gerador ou ao encher o tanque. Não guarde o gerador próximo a material inflamável para evitar risco de explosão.</p>		<p><b>DE</b> Die Abgastemperatur ist während des Betriebs des Geräts hoch und bleibt auch nach dem Ausschalten des generators warm. Achten Sie darauf, den heißen Auspuff nicht zu berühren, und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es bewegen.</p> <p><b>EN</b> The exhaust temperature is high during use of the equipment and remains warm even after the generator is turned off. Be careful not to touch the hot exhaust and wait for the equipment to cool down before moving it.</p> <p><b>FR</b> La température d'échappement est élevée pendant l'utilisation de l'équipement et reste chaude même après l'arrêt du générateur. Veillez à ne pas toucher l'échappement chaud et attendez que l'équipement refroidisse avant de le déplacer.</p> <p><b>IT</b> La temperatura di scarico è alta durante l'uso dell'apparecchiatura e rimane calda anche dopo lo spegnimento del generatore. Fare attenzione a non toccare lo scarico caldo e attendere che l'apparecchiatura si raffreddi prima di spostarla.</p> <p><b>NL</b> De uitlaatgastemperatuur is hoog tijdens het gebruik van de apparatuur en blijft warm, zelfs nadat de generator is uitgeschakeld. Pas op dat u de hete uitlaat niet aanraakt en wacht tot de apparatuur is afgekoeld voordat u deze verplaatsst.</p> <p><b>ES</b> La temperatura del escape es elevada durante el uso del equipo y se mantiene caliente incluso una vez apagado el generador. Tenga cuidado de no tocar el escape caliente y espere a que se enfrie el equipo antes de moverlo.</p> <p><b>PT</b> A temperatura de exaustão é alta durante o uso do equipamento e permanece quente mesmo depois que o gerador é desligado. Cuidado para não tocar no escapamento quente e aguarde o equipamento esfriar antes de movê-lo.</p>
	<p><b>DE</b> Kontrollieren Sie IMMER den Öl- und Kraftstoffstand sowie die Wartung vor jedem Gebrauch.</p> <p><b>EN</b> ALWAYS control the oil and fuel level, as well as its maintenance before each use.</p> <p><b>FR</b> TOUJOURS contrôler le niveau d'huile et de carburant, ainsi que son entretien avant chaque utilisation.</p> <p><b>IT</b> Controllare SEMPRE il livello di olio e carburante, nonché la sua manutenzione prima di ogni utilizzo.</p> <p><b>NL</b> Controleer ALTIJD het olie- en brandstofpeil en het onderhoud ervan voor elk gebruik.</p> <p><b>ES</b> Controla SIEMPRE el nivel de aceite y combustible, así como sus mantenimientos antes de cada utilización.</p> <p><b>PT</b> SEMPRE controle o nível de óleo e combustível, bem como sua manutenção antes de cada uso.</p>		<p><b>DE</b> Stellen Sie den generators niemals in einer geneigten oder vertikalen Position auf, um Kraftstoffverlust und Geräteschäden zu vermeiden.</p> <p><b>EN</b> Never place the generator in an inclined or vertical position, to avoid fuel loss and equipment damage.</p> <p><b>FR</b> Ne placez jamais le générateur en position inclinée ou verticale pour éviter les fuites de carburant et les dommages à l'équipement.</p> <p><b>IT</b> Non posizionare mai il generatore in posizione inclinata o verticale, per evitare perdite di carburante e danni alle apparecchiature.</p> <p><b>NL</b> Plaats de generator nooit schuin of verticaal om brandstofverlies en schade aan de apparatuur te voorkomen.</p> <p><b>ES</b> Nunca coloque el generador en una posición inclinada o vertical, para evitar pérdidas de combustible y daños de equipo.</p> <p><b>PT</b> Nunca coloque o gerador em uma posição inclinada ou vertical, para evitar perda de combustível e danos ao equipamento.</p>

**EN Starting-up the machine**  
**FR Mise en service**  
**DE Inbetriebnahme**  
**IT Messa in funzione**  
**ES Puesta en marcha**  
**PT Comissionamento**  
**NL Opstarten van de machine**



**EN** Check the oil level whenever the appliance is to be put into operation. Add engine oil if necessary. Check the oil level whenever the appliance is to be put into operation. Add engine oil if necessary.

**FR** Avant la première mise en marche, il est nécessaire de remplir le moteur d'huile de moteur. Contrôlez avant chaque mise en marche le niveau d'huile. Si nécessaire, complétez l'huile de moteur.

**DE** Überprüfen Sie den Ölstand, wenn das Gerät in Betrieb genommen werden soll. Bei Bedarf Motoröl nachfüllen. Überprüfen Sie den Ölstand! wann immer das Gerät in Betrieb genommen werden soll. Bei Bedarf Motoröl nachfüllen.

**IT** E' indispensabile previa la prima messa in funzione riempire il motore con l'olio per motore. Prima di ogni messa in funzione controllare livello d'olio. Aggiungere eventualmente l'olio per motore.

**ES** Verifique el nivel de aceite cada vez que se ponga en funcionamiento el aparato. Agregue aceite de motor si es necesario.

**PT** Verifique o nível do óleo sempre que o aparelho for colocado em operação. Adicione óleo do motor, se necessário.

**NL** Controleer het oliepeil wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen. Voeg indien nodig motorolie toe. Controleer het oliepeil! telkens wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen. Voeg indien nodig motorolie toe.

**EN** To ensure quality, every piece of equipment is subject to a test operation and filled with motor oil. Oil is drained before transport; however, there can be some motor oil remains on the dip stick. Please check carefully the oil level and add motor oil again.

**FR** A fin d'assurer la qualité, chaque dispositif est soumis à une marche d'essai et rempli d'huile de moteur. L'huile est vidée avant le transport, néanmoins, la jauge peut contenir des traces d'huile de moteur. Veuillez contrôler soigneusement le niveau d'huile et complétez l'huile de moteur.

**DE** Aus Gründen der Qualität ist jedes Gerät einer Testfahrt und einer Füllung mit Motoröl unterworfen. Das Öl wird vor dem Transport abgekippt; jedoch kann Motoröl auf dem DIP-Stick zurückbleiben. Bitte überprüfen Sie den Ölstand sorgfältig und füllen Sie Motoröl wieder auf.

Messstab befinden. Bitte trotzdem Ölstand gewissenhaft überprüfen und Motorenöl nachfüllen.


**IT** Al fine di garantire la qualità, ogni apparecchio è sottoposto a prove funzionali di esercizio ed è riempito con carburante. Prima del trasporto, l'olio è svuotato, comunque sull'astina di controllo possono rimanere dei residui di olio motore. Perciò controllate con cura il livello dell'olio motore e rabboccarlo di nuovo.  
→ →

**ES** Para garantizar la calidad, cada pieza del equipo está sujeta a un funcionamiento óptimo y se llena con aceite de motor. El aceite se drena antes del transporte; sin embargo, puede haber restos de aceite de motor en la barra dlp. Verifique cuidadosamente el nivel de aceite y agregue aceite de motor nuevamente.


**PT** Para garantir a qualidade, cada peça de equipamento está sujeita a uma operação inicial e cheia de óleo de motor. O óleo é drenado antes do transporte; no entanto, pode haver restos de óleo de motor na alavanca do dlp. Verifique cuidadosamente o nível do óleo e adicione novamente o óleo do motor.

**NL** Om de kwaliteit te garanderen, wordt elk apparaat onderworpen aan een eerste operatie en gevuld met motorolie. De olie wordt afgetapt voor transport; Er kan echter motorolie achterblijven op de dlp-stick. Controleer zorgvuldig het oliepeil en vul opnieuw motorolie bij.

DE	<b>Bedienfeldelement</b>
EN	<b>Control panel element</b>
FR	<b>Élément du panneau de commande</b>
IT	<b>Elemento del pannello di controllo</b>
NL	<b>Bedieningspaneel element</b>
ES	<b>Contenido</b>
PT	<b>Elemento do painel de controle</b>




## HY4110LK




DE EN FR IT NL ES PT	1 ENG.SW.	2 3 in 1 meter	3 Breaker
DE EN FR IT NL ES PT	4 DC Breaker	5 DC terminal	6 Ground
DE EN FR IT NL ES PT	7 8 AC receptacle 16A	9 LED Switch	

<b>DE</b>	<b>Bedienfeldelement</b>
<b>EN</b>	<b>Control panel element</b>
<b>FR</b>	<b>Élément du panneau de commande</b>
<b>IT</b>	<b>Elemento del pannello di controllo</b>
<b>NL</b>	<b>Bedieningspaneel element</b>
<b>ES</b>	<b>Contenido</b>
<b>PT</b>	<b>Elemento do painel de controle</b>




## HY9100LEK




DE EN FR IT NL ES PT	<b>1</b> ENG.SW.	<b>2</b> 3 in 1 meter	<b>3</b> Breaker	<b>4</b> <b>5</b> AC Breaker
DE EN FR IT NL ES PT	<b>6</b> <b>7</b> AC receptacle 16A	<b>8</b> AC receptacle 32A	<b>9</b> DC Breaker	<b>10</b> DC terminal
DE EN FR IT NL ES PT	<b>11</b> LED Switch	<b>12</b> Ground		

DE	<b>Bedienfeldelement</b>
EN	<b>Control panel element</b>
FR	<b>Élément du panneau de commande</b>
IT	<b>Elemento del pannello di controllo</b>
NL	<b>Bedieningspaneel element</b>
ES	<b>Contenido</b>
PT	<b>Elemento do painel de controle</b>




## HY10100LEK




DE EN FR IT NL ES PT	<b>1</b> ENG.SW.	<b>2</b> 3 in 1 meter	<b>3</b> Breaker	<b>4</b> <b>5</b> <b>13</b> AC Breaker
DE EN FR IT NL ES PT	<b>6</b> <b>7</b> AC receptacle 16A	<b>8</b> AC receptacle 32A	<b>9</b> DC Breaker	<b>10</b> DC terminal
DE EN FR IT NL ES PT	<b>11</b> LED Switch	<b>12</b> Ground		

<b>DE</b>	<b>Bedienfeldelement</b>
<b>EN</b>	<b>Control panel element</b>
<b>FR</b>	<b>Élément du panneau de commande</b>
<b>IT</b>	<b>Elemento del pannello di controllo</b>
<b>NL</b>	<b>Bedieningspaneel element</b>
<b>ES</b>	<b>Contenido</b>
<b>PT</b>	<b>Elemento do painel de controle</b>




## HY10100LEK-T



<b>DE</b>	<b>1</b> ENG.SW.	<b>2</b> 3 in 1 meter	<b>3</b> <b>9</b> Breaker	<b>4</b> AC receptacle 32A
<b>DE</b> <b>EN</b> <b>FR</b> <b>IT</b> <b>NL</b> <b>ES</b> <b>PT</b>	<b>5</b> Voltage change-over switch	<b>6</b> AC receptacle 16A	<b>7</b> DC Breaker	<b>8</b> DC terminal
<b>DE</b> <b>EN</b> <b>FR</b> <b>IT</b> <b>NL</b> <b>ES</b> <b>PT</b>	<b>10</b> LED Switch	<b>11</b> Ground		


**DE** Wartungsposition  
**EN** Maintenance position  
**FR** Poste de maintenance  
**IT** Posizione di manutenzione  
**NL** Onderhoudspositie  
**ES** Posición de mantenimiento  
**PT** Posição de manutenção




**DE** Ölfüllung  
**EN** Oil filling  
**FR** Remplissage d'huile  
**IT** Riempimento di olio  
**NL** Olie vullen  
**ES** Llenado de aceite  
**PT** Enchimento de óleo




**1**






**2**



**3**




**DE** Batteriekabel anschließen  
**EN** Connect battery cable  
**FR** Connecter le câble de la batterie  
**IT** Collegare il cavo della batteria  
**NL** Sluit de batterijkabel aan  
**ES** Conectar el cable de la batería  
**PT** Conecte o cabo da bateria




**DE** **Tanken**  
**EN** **Fuel tank filling**  
**FR** **Ravitaillement**  
**IT** **Rabbocco**  
**NL** **Tanken**  
**ES** **Llenado del tanque de combustible**  
**PT** **Encher o tanque de combustível**




**1**



**2**




**3**




**DE Vor dem Start**  
**EN Before start**  
**FR Avant de commencer**  
**IT Prima di iniziare**  
**NL Voordat u begint**  
**ES Antes de comenzar**  
**PT Antes de começar**




**1**




**2**




**3**




**DE** Vor dem Start  
**EN** Recoil start  
**FR** Avant de commencer  
**IT** Prima di iniziare  
**NL** Voordat u begint  
**ES** Antes de comenzar  
**PT** Antes de começar




1



2






3






4




**DE** Elektrostart  
**EN** Electric start  
**FR** Démarrage électrique  
**IT** Avviamento elettrico  
**NL** Elektrische start  
**ES** Arranque electrico  
**PT** Partida elétrica



**DE Betrieb - STOP**  
**EN Operation - STOP**  
**FR Fonctionnement - STOP**  
**IT Esercizio - STOP**  
**NL Gebruik - STOP**  
**ES Operación - STOP**  
**PT Operação - STOP**




DE Ölwechsel  
EN Oil change  
FR Remplacement d'huile  
IT Cambio de l'olio  
NL Olieverversing  
ES Cambio de aceite  
PT Troca de óleo




1



2



3




**DE** Luftfilter  
**EN** Air filter  
**FR** Filtre à air  
**IT** Filtro d'aria  
**NL** LuchtfILTER  
**ES** Filtro de aire  
**PT** Filtro de ar



every  
100  
hours




1



2



3




4




**DE** Zündkerze  
**EN** Spark plug  
**FR** Bougie d'allumage  
**IT** Candela  
**NL** Bougie  
**ES** Bujía  
**PT** Vela de ignição




**1**




**2**



**3**



**4**



**DE**    **Produktreferenz**  
**EN**    **Product Reference**  
**FR**    **Référence produit**  
**IT**    **Riferimento prodotto**  
**NL**    **Productreferentie**  
**ES**    **Referencia producto**  
**PT**    **Referência produto**

Model		HY4110LK	HY9100LEK	HY10100LEK	HY10100LEK-T
Frecuency	Hz	50	50	50	50
Rated Power		3.0 kw	6.0 kw	8.0 kw	8.0 kw
Max. Power		3.3 kw	6.5 kw	8.5 kw	8.5 kw
Voltage	V	230	230	230	400
Current	A	13	26	34.8	14.4
Plugs		16Ax2	16Ax2,32Ax1	16Ax2,32Ax1	32A x1,16A/220V/415V x1
Display		3in1 meter	3in1 meter	3in1 meter	3in1 meter
Fuel tank capacity	L	18	28	28	28
Running time @75% load	H	10	9	7.5	7.5
Sound level @ 7m	dBA	74	78	80	80
DC output	V/A	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3
Battery	V/Ah	-	12 / 9	12 / 9	12 / 9
ENGINE		R210	R420	R500D-V	R500D-V
Engine type		Gasoline	Gasoline	Gasoline	Gasoline
Power	hp	8	16	19.5	19.5
Start		Manual	Manual/Electric	Manual / Electric	Manual / Electric
Displacement	CC	212	420	500	500
Oil Capacity	L	0.6	1.1	1.2	1.2
ALTERNATOR		Copper wire	Copper wire	Copper wire	Copper wire
Power	Kw	3	6	8	8
Power Factor		1	1	1	1
Voltage Regulation		BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH
<b>DIMENSIONS &amp; WEIGHT</b>					
Net Weight	Kg	45±2	86±5	99±5	99.5±5
Gross Weight	Kg	48±2	89±5	102±5	102.5±5
Machine size	mm	600×465×492	730×570×577	730×570×577	730×570×577



## CAUSAS / Les causes / Ursachen / Causes / Cause / Causa



**ES** FALTA COMBUSTIBLE

**FR** Pénurie de carburant

**DT** Kraftstoffmangel

**EN** Fuel shortage

**IT** Carenza di carburante

**PT** Escassez de combustível



## SOLUCIONES / Des solutions / Lösungen / Solutions / Soluzioni / Soluções

**ES** LLENAR CON COMBUSTIBLE

**FR** Remplissez de carburant

**DT** Kraftstoff einfüllen

**EN** Fill with fuel

**IT** Riempì con carburante

**PT** Encha com combustível



**ES** COMPRUEBE EL NIVEL DE ACEITE

**FR** Vérifier le niveau d'huile

**DT** Überprüfen Sie den Ölstand

**EN** Check the oil level

**IT** Controllare il livello dell'olio

**PT** Verifique o nível do óleo

**ES** LLENAR CON ACEITE HASTA LA MARCA SUPERIOR

**FR** Remplir d'huile jusqu'au repère supérieur  
Sur la tige

**DT** Füllen Sie bis zur oberen Markierung Öl ein  
Auf der Stange

**EN** Fill with oil to the upper mark  
On the rod

**IT** Riempì d'olio fino al segno superiore  
Sulla canna

**PT** Encha com óleo até a marca superior  
Na haste



**ES** BATERÍA SIN CARGA

**FR** Batterie sans charge

**DT** Batterie ohne Ladung

**EN** Battery without charge

**IT** Batteria senza carica

**PT** Bateria sem carga

**ES** CARGAR LA BATERÍA

**FR** Charger la batterie

**DT** Laden Sie den Akku auf

**EN** Charge the battery

**IT** Ricaricare la batteria

**PT** Carregue a bateria



**ES** EL CARBURADOR NO SUMINISTRA COMBUSTIBLE

**FR** L'injecteur ne fournit pas de carburateur

**DT** Der Vergaser liefert keinen Kraftstoff

**EN** The carburetor does not supply fuel

**IT** L'iniettore non fornisce carburatore

**PT** O carburador não fornece combustível

**ES** REPARAR O SUSTITUIR EL CARBURADOR


**FR** Réparer ou remplacer l'carburateur

**DT** Den Vergaser reparieren oder austauschen

**EN** Repair or replace the carburetor

**IT** Riparare o sostituire il'carburatore

**PT** Repare ou substitua o carburador





## **CAUSAS / Les causes / Ursachen / Causes / Cause / Causa**



- ES** MAL CONTACTO EN EL ENCHUFE
- FR** Mal contacto en el enchufe
- DT** Schlechter Kontakt am Stecker
- EN** Bad contact at the plug
- IT** Cattivo contatto alla spina
- PT** Mau contato no plugue



## **SOLUCIONES / Des solutions / Lösungen / Solutions / Soluzioni / Soluções**

- ES** AJUSTAR EL ENCHUFE
- FR** Réglez la fiche
- DT** Stellen Sie den Stecker ein
- EN** Adjust the plug
- IT** Regola la spina
- PT** Ajuste o plugue

## **AVR**

- ES** REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)
- FR** Régulateur de tension endommagé (AVR)
- DT** Beschädigter Spannungsregler (AVR)
- EN** Damaged voltage regulator (AVR)
- IT** Regolatore di tensione danneggiato (AVR)
- PT** Regulador de tensão danificado (AVR)

- ES** SUSTITUIR REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)
- FR** Remplacer le régulateur de tension (AVR)
- DT** Spannungsregler (AVR) ersetzen
- EN** Replace Voltage Regulator (AVR)
- IT** Sostituire il regolatore di tensione (AVR)
- PT** Substituir regulador de tensão (AVR)

**CE Declaración de Conformidad**  
**EC Certificate of conformity**  
**CE-Konformitätserklärung**  
**CE Déclaration de conformité**  
**CE Declaração de conformidade**  
**CE Certificaat van Conformiteit**  
**CE Certificato di conformità**

**ES**  
**GB**  
**DE**  
**F**  
**PT**  
**NL**  
**IT**



Fabricante • Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabricante • fabrikant • Produttore

**GRV POWER PRODUCTS, S.L.**

Por la presente certifica que lo siguiente • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden • Certifie ici que • Certifica que as seguintes • Verklaart hierbij dat het navolgende • Con la presente certifica che il seguente

Generadore • Generator • Stromerzeuger • Groupe Électrogène • Gerador • Stroomgenerator • Generatore

**HY4110LK, HY9100LEK, HY10100LEK, HY10100LEK-T**

Cumple con las especificaciones de la directiva de la máquina y las modificaciones posteriores • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien • Est fabriqué en conformité avec les directives suivantes • Está em conformidade com as especificações da diretiva de máquina e modificações subseqüentes • in overeenstemming is met de specificaties van de machinerichtlijn en latere aanpassingen • È conforme alle specifiche della direttiva sulle macchine e successive modifiche

2006/42/EC (MD) Directiva Seguridad de las Máquina / Machine Directive  
2014/30/EU (EMC) Directiva Compatibilidad Electromagnética / EMC Directive  
2015/863 (amended 2011/65/EU) RoHS Directive  
2000/14/EC (amended 2005/88/EC) Directiva Emisiones Sonoras / Sound Level Directive

97 Lwa dBA

2016/1628 Directiva Certificación Emisiones Gases / Emission EURO 5 Directive

e9\*2016/1628\*2016/1628SYA1/P\*1035\*04 for 212 cc engine  
e9\*2016/1628\*2017/656SYB1/P\*1048\*02 for 420 cc engine  
e9\*2016/1628\*2016/1628SYB1/P\*1155\*01 for 500 cc engine

Cumple con los siguientes estándares • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den folgenden Standards • Conformément aux normes suivantes Em conformidade com os seguintes padrões • Voldoet aan de volgende normen • Conforme ai seguenti standard

EN ISO 8528-13:2016  
EN ISO 60204-1:2006/AC:2010  
EN 55012:2007+A1:2009 and EN 61000-6-1:2007 (EMC)  
EAN ISO 3744:2010, ISO8528-10:1998 (sound level)

**GRV POWER PRODUCTS, S.L.**

Avda. Alguema, 8A  
17771 Sta. Llogaia Alguema, Spain

January 2021

Xavier Soteras  
Managing Director





# **HYUNDAI**

## **POWER PRODUCTS**



GENUINE PRODUCT OF  
**HYUNDAI CORPORATION**

Imported by :

GRV POWER PRODUCTS SL  
Camí de la Bòbila, s/n  
17771 Sta. Llogaia Alguema  
[www.grvpower.com](http://www.grvpower.com)  
Tel 972 67 38 36

Licensed by **HYUNDAI Corporation Holdings, Korea**