

SB-TEST-560

Batteritester med **printer**

Brukerhåndbok



Takk for at du kjøpte vår batteritester, vennligst les denne håndboken nøye og lagre den for referanse før bruk!

SB-TEST560 2,8-tommers LCD-skjerm batteritester med innebygd skriver er oppdatert versjon. Den tar i bruk verdens mest avanserte konduktanstesting teknologi for enkelt, raskt å måle helsen til batteriet og systemtilstanden.

FORDEL:

- Alle 12V blybatterier AGM-GEL-SPIRAL-SLI
- 12V litiumbatteri
- Nyeste versjon
- Rask testing
- Testresultater kan lagres som QR-kode
- Med innebygd skriver
- 12V/24V ladesystemtest
- 12V/24V startsystemtest
- 2,8 tommers TFT LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning
- Høyspenningsbeskyttelse (slår automatisk av strømmen når den overstiger 35V og tåler opptil 60V)




PRODUKT SPESIFIKASJONER:

1. Bruksområde: 12V batterier og 12V & 24V bilsystemtest
2. Måleområde:

Måle standard	Mål rekkevidde
CCA	30-3000
BCI	30-3000
CA	30-3000
MCA	30-3000
JIS	26A17--YTZ6
DIN	30-2000
IEC	30-2000
EN	30-3000
SAE	30-3000
GB	3-360Ah

3. Arbeidsmiljø temp: -18 °C-50 °C
4. Spesielle testklips: Dobbeltleder Kelvin-klemme
5. Husmateriale: Syrefast ABS-plast
6. Spenningsmåleområde: 7-30V DC

HOVEDFUNKSJONER:



HVORDAN BRUKE:

I. FORBINDELSE


Koble til den røde testklemmen med batterianode og den svarte med katoden, testeren slås da på automatisk. Batteri med spenning under 7.0V DC kan ikke testes ordentlig, trykk deretter ENTER-tasten for å fortsette

Notater:


(1). Hvis du bare vil sjekke om batteriet er sunt, velger du «Out of vehicle test function»

(2). Start- og ladesystemtest, velg «In vehicle test function»


II. BATTERITEST



1. Tilgang til batteritestfunksjon



2. Velg ladestatus



3. Velg batteritype

SELECT STANDARD	
CCA ☒	EN ⁽²⁾
SAE	IEC
JIS	Ah
DIN	MCA
BCI	CA

4. Velg batteristandard



5. Innført nominell verdi

TEMPERATURA: 23°C 17-10-2023 17:05		
GOOD BATTERY		
HEALTHY	98%	580A
CHARGE	98%	13.75V
INTERNAL	R	5.84mΩ
RATED	580A	CCA
PRESS ENTER TO PRINT RESULT		

6. Resultat av batteritest

PRINTING

7. Skriv ut testresultater

QR-KODE



8. Scan QR-koden

III. STARTTEST



CRANKING TEST

1 2 3 4

1. Gå inn i starttest

STARTTEST

START MOTOREN

VENNLIGST START ENING OM ET ØYEBLIKK.

2. Start motoren

STARTTEST

TESTING

3. Testprosessen

STARTTEST

NORMAL START

STARTTID
1252ms
10.61V

4. Resultat av starttest

PRINTING

5. Skriv ut testresultater

IV. LADETEST



CHARGING TEST

1 2 3 4

1. Gå inn i ladetest

LADETEST

BEGYNN Å
ENGASJERE DEG

TRYKK ENTER FOR Å
FORTSETTE

2. Start motoren

RIPLETEST



13,84V 5mV

3. Rippeltest

LADE TEST

ØK HASTIGHETEN TIL
2500 R/MIN, BEHOLD
DEN I 5 SEKUNDER,
TRYKK ENTER FOR Å
FORTSETTE.

4. Gjør ladetest

LADETEST

LADING V NORMAL

LASTET V	13,89V
LOSSET V	13,93V
PIPPPEL V	15mV
PIPPPEL V	NORMAL

5. Testresultat for lading

PRINTING

6. Skriv ut testresultater

V. HISTORISKE DATA

Velg «Review» og trykk "ENTER", du kan se de siste 20 gruppene av registrerte data. Trykk på "PRINT DATE" for å skrive ut resultatet direkte. Og trykk "EXPORT DATA", du kan eksportere disse dataene til datamaskinen din med USB-kabel



1. Gå til OPPSETT



2. Historiske data

TEMPERATURA: 23°C 17-10-2023 17:05		
GOOD BATTERY		
HEALTHY	98%	580A
CHARGE	98%	13.75V
INTERNAL	R	5.84mΩ
RATED	580A	CCA
PRESS ENTER TO PRINT RESULT		


3. Opp- og ned-taster for å se historiske resultater

Merknader: 1) Gjennom den serielle feilsøkingssassistenten på datamaskinen din kan du eksportere 20 sett med postdataene. Anbefalt versjon: Serial Debug Assistant-free versjon (V:7.3.)

VI. SPRÅK

Europeisk versjon: engelsk, tysk, italiensk, fransk, polsk, russisk, svensk, tyrkisk, slovakisk, ungarsk.

Asiatisk versjon: engelsk, spansk, portugisisk, fransk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, Romania, Bulgaria.



1. Gå til OPPSETT




2. Velg språk

LANGUAGE	
ENGLISH	中文繁体
FRANÇAIS	日本語
PORTUGUÊS	한국어
ESPAÑOL	ROMÂNIA
中文简体	РУССКИЙ

3. Alle språk

Merknader: Andre språk kan tilpasses


VII. TIDSJUSTERING



1. Gå til OPPSETT




2. Velg Time Adjust




3. Dato for justering

VIII. QC-MODUS



1. Gå inn i QC-modus



2. Resultat av batteritest

GARANTI ETTER SALG:

1. 2 års garanti og 5 års reklamasjon
2. Produktet besto CE, RoHS-sertifisering med kvalitets- og sikkerhetssikring