

Montering av eksosadapter, HY6500SEi



1. Skru ut skruer, og ta ut dekselet
2. Ta ut den eksisterende pakningen, og skru ut ventilatordeksel. Dette dekselet skal ikke gjenbrukes.
3. Sett på det originale dekselet.
4. Monter pakning fra punkt 2 på eksosadapteren
5. Skru fast eksosadapter med medfølgende skruer.



NB! Det må ikke under noen omstendigheter begrenses tilluft, utluft eller eksos. Dette er med på å sikre problemfri drift.